Komunikační moduly PETH/232 Převodník Ethernet na RS232



- Ethernet 10/100 Mbit/s
- LED indikace napájení, ethernet link a network activity
- Plná RS232
- Přenosová rychlost max. 230 400 bps
- Napájení nestabilizovaným napětím 24V
- Montáž na DIN lištu



Základní charakteristika

Modul PETH/232 slouží k připojení zařízení s rozhraním RS232 k počítači prostřednictvím sítě ethernet.

K modulu jsou dodávány ovladače a SW pro operační systémy MS Windows, UNIX a LINUX. Po instalaci se na daném počítači vytvoří virtuální COM port. Maximální přenosová rychlost portu je 230 400 bps. Přes něj komunikuje libovolný software se vzdáleným zařízením přes převodník PETH/232, který je k PC připojen prostřednictvím sítě ethernet. Modul se instaluje na lištu DIN.

Konfigurace modulu a jeho komunikačních parametrů probíhá pomocí protokolu SNMP nebo zabezpečenou web konfigurací (HTTP / HTTPS). K indikaci slouží trojice diod LED. Zelená LED u konektoru CANON 9M indikuje přítomnost napájecího napětí. Nad konektorem RJ45, kterým se modul připojuje k síti ethernet, jsou umístěny LED indikující ethernet link a network activity.

Pro komunikaci s PC přes ethernet lze využít všechny signály rozhraní RS232 (TxD, RxD, CTS, DCD, DSR, DTR, RTS). Jestliže jsou pro komunikaci využity jen signály RxD a TxD, lze zbylé signály nadefinovat jako I/O signály. Pak je možno modul PETH/232 nastavit tak, aby poslal na předem definované adresy po ethernetu e-mail na základě stavu vstupních signálů.

Zařízení je konstruováno jako elektrický předmět třídy III podle ČSN EN 33 0600.

Technické údaje

Napájení	10-35VDC, 14-24VAC	Krytí Dovotřa lí	IP20 Nahlimatiranan (har armainníah
Odber	65mA na 24V (1,5W)	Prostredi	plynů a par
RS232	Vysokorychlostni 230 400bps Plná (TxD, RxD, CTS, DCD, DSR DTR RTS)	Provozní teplota okolí Relativní vlhkost	-40 až +85°C 5 - 95 %, nekondenzující
Ethernet	Automatický 10/100Mbit/s (RJ45) Statická IP nebo DHCP Robustní IP stack s podporou protokolů: TCP, UDP, DHCP, SNMP, http, SMTP, SSL/TSL, ICMP, IGMP a ASR 802.3af power over ethernet	Montáž Provoz Rozměry Hmotnost Indikace LED	DIN lišta Nepřetržitý 36 x 90 x 58 mm asi 80 g Power Ethernet link Network activity
Zabezpečení	SSL V3.0 / TSL V1.0 (DES 56bit, 3DES 168bit, AES 128 / 256 bit)		
Konfigurace	Zabezpečená web konfigurace (HTTP / HTTPS) Nebo pomocí SNMP		

Údaje pro objednávku

Ve standardním provedení.

Označení

+ Vdd, GND

RJ 45

CANON 9M



PP7. **GND** RJ 45 CANON

9M

Doporučené zapojení ethernet konektoru RJ45



Zapojení konektoru CANON 9M

PIN	Náze v	Směr	Popis
1	CD	In	Carrier Detect
2	RxD	In	Receive Data
3	TxD	Out	Transmit Data
4	DTR	Out	Data Terminal Ready
5	GND	Gnd	System Ground
6	DSR	In	Data Set Ready
7	RTS	Out	Request to Send
8	CTS	In	Clear to Send
9	RI	In	Ring Indicator

Rozmístění svorek



Popis

konektor pro připojení ETHERNETU

konektor pro připojení sběrnice RS232

napájení (polarita libovolně)

10/100 Mbit

Postup SW nastavení modulu P232/ETH

- Připojte převodník na napájecí napětí (10-35VDC, 14-24VAC, svorky 1 a 2, polarita libovolná)
- Pomocí konektoru RJ45 připojte převodník do počítačové sítě. Pro připojení k HUBu použijte přímý ethernetový kabel, pro přímé spojení s PC použijte křížený ethernetový kabel.
- 3. Z přiloženého CD spusťte **dgdiscvr.exe** (v adresáři **Digi**)
- Po spuštění se v případě úspěšně vyhledaného modulu v okně objeví IP adresa připojeného modulu.
- 5. V okně Device Tasks pomocí položky Configure network settings nastavte požadovanou IP adresu a masku podsítě modulu P232/ETH. Zapamatujte si ji.
- 6. Spusťte Internet Explorer (nebo jiný prohlížeč) a do políčka Adresa vepište IP adresu převodníku, kterou jste nastavili v bodě 5. Po načtení stránky, nastavte požadované hodnoty sériového COM portu. Od Firmware F1 budete vyzváni k zadání Username: root a Password: dbps Po zadáni Username a Password se vám objeví úvodní konfigurační obrazovka modulu. Nastavte modul dle vašeho požadavku. Nejnovější firmware je možno stáhnout z následujícího umístění: WWW.DIGI.COM v menu Support\Drivers, Firmware, Manuals.
- 7. Nainstalujte virtuální COM port do PC. Instalační soubory naleznete v adresáři Digi\RealPort\ . Nejnovější ovladače je možné stáhnout z WWW.DIGI.COM v menu Support\Drivers, Firmware, Manuals.

Zařízení které je použito v modulu **P232/ETH** je **DIGI Connect ME** které vyberete ze seznamu při instalaci RealPortu. (Budete též potřebovat IP adresu z bodu **5**.)

Nyní je vše připraveno a můžete začít zařízení používat. Jestliže chcete využít vzdáleného COM portu ve vašem SW nastavte v něm číslo COM portu, které jste přidělili při instalaci RealPortu.